

JimaHegn

Montage af Rionethegn Inkl. Træstolper

OBS! Hegnet kan monteres med forskellige fremgangsmetoder, dette er blot en vejledning og er ikke målfast.

- Spænd din [snor](#) ud og skab derved din hegnslinje.
- Bør dit hul med en dybde af ca. 70-90 cm og med en afstand imellem stolperne af ca. 180 cm vi anbefaler brug af et [manuelt](#) eller [motoriseret](#) pælebor.
- Placer stolpen i hullet og fyld ca. 30 cm. Jord imens der stampes.
- Fyld nu 1-1,5 pose beton i hullet og tilføj vand. Vi anbefaler [Lynbeton](#), som kan tilkøbes på hjemmesiden – Poser af 25 kg.
- Hold rionettet imellem stolperne og monter Rionet beslagene med de medfølgende skruer centreret på begge stolper. Tip! Jo tykkere tråd og jo mindre masker jo stivere et hegn får du.
- Hvis der ønskes stolpehatte på stolperne, kan stolperne nu nedskæres til ønskede højde og hattene monteres. Mange træstolper kommer med pyramide formet toppe såfremt man ikke ønsker stolpehatte.

Tilpasning

Ønsker man at beskære eller tilpasse sit hegn er dette slf. muligt. det er blot at save rionettet over og lukke afskårende ender med en [Efa Spray](#)

