

# JimaHegn

## Montage af Raftehegn m. Cylinderdrejet Rafter

**OBS!** Hegnet kan monteres med forskellige fremgangsmetoder, dette er blot en vejledning og er ikke målfast.

- Spænd din [snor](#) ud og skab derved din hegnslinje.
- Bor dit hul med en dybde af ca. 70-90 cm, vi anbefaler brug af et [manuelt](#) eller [motoriseret](#) pælebor.
- Placer stolpen i hullet og fyld ca. 30 cm. Jord imens der stampes.
- Fyld nu 1-1,5 pose beton i hullet og tilføj vand. Vi anbefaler [Lynbeton](#), som kan tilkøbes på hjemmesiden – Poser af 25 kg.
- Herefter monteres nederste rafte på forsiden af første stolpe og på bagsiden af den næste med en skrue eller med sømpistol, vi anbefaler at lave min. 4-7 cm luft under hegnet. (Hvis man benytter skruer, kan det være en fordel at bore for).
- Monter nu resterende rafter og skru/søm dem fast.
- Som slut kan man hvis man vil, save stolperne over og tilføje stolpehatte, dette er et tilkøb og ikke alle som ønsker dette, da det kan fjerne det naturlige ved hegnet.

