

# JimaHegn

## Montage af XL FENCE NATURE Serien

- Spænd din [snor](#) ud og skab derved din hegnslinje.
- Bor dine huller, vi anbefaler brug af et [manuelt](#) eller [motoriseret](#) pælebor.
- Støb stolperne med Beton, med samme afstand, som medfølgende topprofil er lang, vi anbefaler [Lynbeton](#) som kan købes på hjemmesiden ca. 1-1,5 pose pr. stolpe.
- Nedlæg nu brædderne oven på hinanden og skru dem fast skråt ind igennem bræddernes ender og ind i stolperne.
- Afslut med topprofilen som skrues fast på det øverste bræt med de medfølgende skruer.

**OBS!** Der medfølger ikke skruer eller søm til hegnets brædder

Vi vil anbefale man benytter skruer eller søm i Varmgalvaniseret stål eller i Rustfri Stål

Vi anbefaler flg. Skruer som kan tilkøbes på hjemmesiden.

- [Jima Skruer. 4.0 x 70/42 mm](#) – 2 stk. pr. bræt