

Montagevejledning - Komposithegn Med Aluminiumsstolper

For at sikre en hurtig og nem montage af dit komposithegn med aluminiumsstolper, kan du følge denne vejledning. Komposithegn er et let og vedligeholdelsesfrit hegn, som kan monteres af både professionelle og private uden behov for særlige værktøjer.

Se gerne denne [montagevideo](#) for at få en visuel guide til montagen.

1. Markér hegnslinjen

- Spænd en snor ud for at markere din ønskede hegnslinje. Dette sikrer, at hegnet bliver placeret lige og korrekt.

2. Forbered stolperne

- Læg stolperne op på to bukke, et bord eller græsplænen.
- Monter vinkelbeslagene med de medfølgende skruer i stolperne.
- Vinkelbeslagene afgør, hvor høj over jorden bundprofilen ligger, og dermed højden på hegnet.
- Skru vinkelbeslagene fast i sporet på stolpen, og sørg for, at de er korrekt placeret.
- Vi anbefaler at installere hegnet mindst 5-10 cm over jorden. Dette giver kompositprofilerne mulighed for at tørre ordentligt og forhindrer, at de forbliver i konstant fugt, hvilket over tid kan forårsage problemer med materialet.

3. Bor huller til stolperne

- Bor huller til stolperne med en dybde på ca. 80-90 cm.
- Vi anbefaler brug af et manuelt pælebor eller et motoriseret pælebor for at gøre arbejdet lettere.

4. Støb stolperne

- Placer stolperne i hullerne og støb dem med beton.
- Vi anbefaler at bruge Lynbeton (kan købes på hjemmesiden) - ca. 1,5 pose pr. stolpe (25 kg pr. pose).
- Vigtigt: Sørg for at holde en afstand på minimum 5-7 mm mellem kompositprofilens ender og stolpens not. Dette sikrer, at profilerne ikke er klemt, og giver dem tilstrækkelig plads til at udvide sig.

5. Monter bundprofilen

- Monter bundprofilen ved at lægge den ned i sporet mellem stolperne.
- Bundprofilen skal hvile på vinkelbeslagene, som allerede er monteret.

6. Montering af kompositprofiler

- Læg kompositprofilerne ned i sporet.

- Når alle profilerne er på plads, lægges topprofilen på toppen, og det hele afsluttes ved at trykke stolpehattene på stolpernes toppe med et fast tryk.

7. Lav hjørner

- Hvis du skal lave hjørner, skal du tilkøbe aluminiumsindsatser, da alle stolper leveres som H-stolper (mellemstolper).
- Fjern skinnen fra stolpen ved hjælp af en fladtang (det er som at åbne en dåse tun) – dette efterlader ingen skarpe kanter.
- Læg aluminiumsindsatsen ned i det åbne spor for at danne et hjørne.

8. Tilpasning af hegnet

- Hvis du har brug for at skære hegnet ned til en ønsket bredde (f.eks. ved en husvæg eller grænse), kan dette nemt gøres:
 - **Kompositbrædderne** kan saves med en fuktsvans eller kap-geringssavsav.
 - **Aluminiumsstolperne/skinnerne** kan skæres med en vinkelsliber eller kap-geringssavsav.

OBS! Dette er en vejledning, og der kan være forskellige fremgangsmetoder for montering af hegnet, afhængig af dit specifikke behov. Følg disse retningslinjer, og tilpas gerne monteringen efter din egen situation.