

Montagevejledning - Rionethegn Med Træstolper

1. Markér din hegnslinje

- Spænd en snor ud for at skabe din ønskede hegnslinje. Dette sikrer, at hegnet bliver lige og korrekt placeret.

2. Bor huller til stolperne

- Bor dit hul med en dybde på ca. 70-90 cm og en afstand mellem stolperne på ca. 180 cm.
- Vi anbefaler, at du bruger et manuelt eller motoriseret pælebor for nem og præcis boring.

3. Støb stolperne

- Placer stolpen i hullet og fyld ca. 10-20 cm jord omkring den, mens du stamper jorden godt for at sikre stabilitet.
- Vigtigt! Der må ikke komme beton under træstolperne, da dette kan forårsage råd. Start med at fylde 10-20 cm jord i hullet, og hæld derefter beton på toppen.
- Vi anbefaler at bruge Lynbeton (kan købes på hjemmesiden), ca. 1,5 pose pr. stolpe (25 kg pr. pose).
- Når stolpen er placeret og betonen er hældt i, sørg for, at stolpen står helt lodret.

4. Monter rionettet

- Hold rionettet imellem stolperne, og monter rionet-beslagene med de medfølgende skruer, centreret på begge stolper.
- Tip: Jo tykkere tråd og jo mindre masker, jo stivere bliver hegnet.

5. Skær stolperne til og monter stolpehatte (valgfrit)

- Hvis du ønsker stolpehatte, kan du nu nedskære stolperne til ønsket højde og montere hattene.
- Hvis stolperne allerede har en pyramideformet top, er det ikke nødvendigt med stolpehatte, medmindre du ønsker det.

Tilpasning af hegnet

- Hvis du ønsker at beskære eller tilpasse dit hegn, er det muligt.
- skær rionettet over til ønsket længde og luk afskærne ender med en reparationsspray for at beskytte mod rust.

OBS! Dette er kun en vejledning, og der kan være forskellige måder at montere hegnet på. Følg disse retningslinjer, men vær opmærksom på, at metoden kan justeres afhængig af dine behov.